

Installations Anleitung Wellondo Wasserhahnsatz WS8

- Hinweise:
- max. Arbeitsplattendicke 35mm, bei weglassen von BG3 57mm
 - Bolzenverlängerungen für größere Dicken sind auf Anfrage lieferbar
 - Bohrung in Arbeitsplatte Ø12 (11,5... max. 20)

- Montage:
1. Bohrung in Arbeitsplatte
 2. BG1 an BG2
 3. BG3 an BG1/2
 4. in Bohrung einsetzen
 5. mit BG4 befestigen
 6. BG5 montieren
 7. Anschluß des Schlauches vom Filter an BG5
 8. Achtung: bei Inbetriebnahme Dichtheit aller Verbindungsteile prüfen ggf. nachziehen

